

# **Začíname**Biznisové počítače

Katalógové číslo dokumentu: 384106-231

#### Máj 2005

Túto príručku začnite používať až po vykonaní všetkých krokov uvedených v príručke *Rýchla inštalácia*. Táto príručka vám pomôže pri nastavení softvéru dodaného výrobcom. Nájdete v nej aj základné informácie pre riešenie problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri úvodnom spustení.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Microsoft a Windows sú ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Tento dokument obsahuje informácie, na ktoré sa vzťahujú autorské práva. Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie kopírovať, reprodukovať alebo prekladať do iného jazyka bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hewlett-Packard Company.



**UPOZORNENIE:** Takto zvýraznený text obsahuje pokyny, ktorých nedodržanie môže mať za následok ujmu na zdraví alebo smrť.



**VÝSTRAHA:** Takto zvýraznený text obsahuje pokyny, ktorých nedodržanie môže mať za následok poškodenie zariadení alebo stratu informácií.

#### Začíname

Biznisové počítače

Prvé vydanie (Máj 2005)

Katalógové číslo dokumentu: 384106-231

## Obsah

Inštalácia a prispôsobenie softvéru
Inštalácia operačného systému
Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Microsoft 2
Inštalácia kritických aktualizácií spoločnosti
Microsoft zavedených v počítači
Preberanie aktualizácií z webovej lokality
Windows Update spoločnosti Microsoft
Zjednodušenie ovládania4
Inštalácia a inovácia ovládačov zariadení
Prispôsobenie zobrazovania na monitore5
Ochrana softvéru5
Prenos súborov a nastavení6
Obnovenie softvéru6
Vypnutie počítača6
Vyhľadanie ďalších informácií
Používanie disku CD Documentation and Diagnostics 9
Príprava na kontaktovanie technickej podpory10
Užitočné tipy12
Základné pokyny pre riešenie problémov
Riešenie všeobecných problémov
Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru22
Vysvetlenie k diagnostickým kontrolkám
a zvukovým signálom

## Začíname

## Inštalácia a prispôsobenie softvéru



**VÝSTRAHA:** Voliteľ né hardvérové zariadenia alebo zariadenia iných výrobcov pridávajte k počítaču až po úspešnej inštalácii operačného systému. Nedodržanie tejto požiadavky môže spôsobiť chyby a zabrániť správnej inštalácii operačného systému.



Za systémovou jednotkou a nad monitorom musí byť ponechaných aspoň 10,2 cm voľného miesta, aby sa zabezpečilo požadované prúdenie vzduchu.

#### Inštalácia operačného systému

Operačný systém sa automaticky nainštaluje pri prvom zapnutí počítača. Inštalácia trvá 5 až 10 minút v závislosti od inštalovanej verzie operačného systému. Pri inštalácii pozorne čítajte pokyny, ktoré sa zobrazia na obrazovke, a postupujte podľa nich.



**VÝSTRAHA:** Po spustení automatickej inštalácie NEVYPÍNAJTE POČÍTAČ, KÝM SA PROCES NEDOKONČÍ. Vypnutie počítača počas inštalácie môže spôsobiť poškodenie softvéru spúšťajúceho počítač, alebo môže zabrániť jeho správnemu nainštalovaniu.



Ak sa počítač dodáva s viac než jednou jazykovou verziou operačného systému na pevnom disku, proces inštalácie môže trvať až 60 minút.

Niektoré časti tejto dokumentácie sa nevzťahujú na počítače, ktoré neboli dodané s operačným systémom spoločnosti Microsoft. Úplné pokyny pre inštaláciu a konfiguráciu operačného systému nájdete v dokumentácii k danému operačnému systému. Po nainštalovaní operačného systému sú v Pomocníkovi online k dispozícii aj ďalšie informácie.

#### Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Microsoft

Spoločnosť HP dodáva tento počítač spolu s kritickými aktualizáciami spoločnosti Microsoft dostupnými v čase vývoja počítača. Tieto aktualizácie sú v počítači zavedené a pripravené na inštaláciu. Spoločnosti HP a Microsoft dôrazne odporúčajú nainštalovať aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Microsoft zavedené v počítači a potom sa pripojiť k webovej lokalite Windows Update spoločnosti Microsoft za účelom získania ďalších kritických aktualizácií zabezpečenia určených pre daný operačný systém.

#### Inštalácia kritických aktualizácií spoločnosti Microsoft zavedených v počítači

Pred pripojením sa na Internet nainštalujte kritické aktualizácie zavedené v počítači.

- Kliknite na tlačidlo Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > Software Setup (Inštalácia softvéru). Zobrazí sa úvodná obrazovka.
- 2. Na úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo **Next** (**Ďalej**).
  - a. Ak sa vo výbere aplikácií Software Setup (Inštalácia softvéru) nachádza políčko Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes (Rýchle opravy balíka Microsoft Windows XP Service Pack), uistite sa, že je začiarknuté.
  - b. Ak sa políčko Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes (Rýchle opravy balíka Microsoft Windows XP Service Pack) vo výbere aplikácií Software Setup (Inštalácia softvéru) nenachádza, aktualizácie predinštaloval výrobca počítača. Kliknite na tlačidlo Cancel (Zrušiť) a pokračujte krokom 5.

- 3. V inštalácii pokračujte kliknutím na tlačidlo **Next (Ďalej)**. Zobrazí sa indikátor priebehu inštalácie.
- 4. V okne Setup Complete (Inštalácia dokončená) kliknite na tlačidlo **Finish (Dokončiť)** pre reštartovanie počítača.
- 5. Pokračujte krokmi v časti Preberanie aktualizácií z webovej lokality Windows Update spoločnosti Microsoft, čím zabezpečíte prevzatie všetkých najnovších aktualizácií určených pre váš počítač.

#### Preberanie aktualizácií z webovej lokality Windows Update spoločnosti Microsoft

- 1. Ak chcete nastaviť internetové pripojenie, kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Internet Explorer** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 2. Po vytvorení internetového pripojenia kliknite na tlačidlo **Start** (**Štart**).
- Vyberte položku All Programs (Všetky programy).
   Kliknite na prepojenie Windows Update na začiatku ponuky,
  - čím prejdete na webovú lokalitu **Windows Update spoločnosti Microsoft**.
  - Môže sa zobraziť jedno alebo viaceré okná s výzvou na nainštalovanie programov z lokality www.microsoft.com.
- 4. Kliknutím na tlačidlo **Yes** (**Áno**) nainštalujte dané programy z lokality www.microsoft.com.
- 5. Keď sa zobrazí prepojenie **Scan for Updates** (**Zistiť aktualizácie**). kliknite naň.

Po dokončení zisťovania kliknite na prepojenie Critical Updates and Service Packs (Kritické aktualizácie a balíky Service Pack), ktoré sa zobrazí pod nadpisom Pick updates to install (Vybrať aktualizácie na inštalovanie).

Zobrazí sa zoznam aktualizácií, v ktorom sú vybrané všetky aktualizácie.

Odporúča sa nainštalovať všetky aktualizácie uvedené v tomto zozname.

- 6. Kliknite na prepojenie **Review and Install Updates** (Skontrolovať a nainštalovať aktualizácie).
- Kliknite na tlačidlo Install Now (Inštalovať), čím sa spustí preberanie kritických aktualizácií a ich automatická inštalácia.
- 8. Systém Windows XP zobrazí po nainštalovaní aktualizácií výzvu na reštartovanie počítača. Pred reštartovaním uložte všetky otvorené súbory alebo dokumenty. Kliknutím na tlačidlo **Yes** (**Áno**) potom reštartujte počítač.

## Zjednodušenie ovládania

Cieľom spoločnosti HP je vytváranie produktov, služieb a programov, ktoré môžu jednoducho používať a ovládať všetci zákazníci. Produkty spoločnosti HP s predinštalovaným systémom Microsoft Windows XP a produkty pripravené na používanie tohto systému podporujú zjednodušenie ovládania. Tieto produkty sa testujú na používanie s najvýznamnejšími produktmi združenia Assistive Technology, aby bola zabezpečená ich prístupnosť na rovnakej úrovni – kedykoľvek, kdekoľvek... a komukoľvek.

#### Inštalácia a inovácia ovládačov zariadení

Pri inštalácii voliteľných hardvérových zariadení je po dokončení inštalácie operačného systému potrebné nainštalovať aj ovládače jednotlivých zariadení.

Po zobrazení výzvy na zadanie priečinka I386 nahraďte zobrazenú cestu hodnotou **C:\i386,** alebo v dialógovom okne kliknite na tlačidlo **Browse (Prehľadávať)** a vyhľadajte priečinok i386. Touto akciou nastavíte v operačnom systéme cestu k správnym ovládačom.

Najnovší podporný softvér (vrátane podporného softvéru pre operačný systém) môžete získať na adrese www.hp.com/support. Vyberte krajinu a jazyk, kliknite na prepínač **Prevziať ovládače a softvér**, zadajte číslo modelu počítača a stlačte kláves **Enter**.

Najnovší podporný softvér možno získať aj na disku CD. Informácie o spôsobe predplatenia podporného softvéru na disku CD nájdete na nasledovnej webovej lokalite:

http://h18000.www1.hp.com/support/files/desktops/us/purchase.html



Ak počítač obsahuje optickú jednotku, ktorá umožňuje zápis, nainštalujte príslušnú aplikáciu, aby ste mohli pomocou danej jednotky zapisovať na médiá (ďalšie informácie nájdete na disku CD dodanom s počítačom).

#### Prispôsobenie zobrazovania na monitore

Model monitora, obnovovacie frekvencie, rozlíšenie obrazovky, nastavenia farieb, veľkosti písma a správu napájania možno vybrať alebo zmeniť. Ak to chcete vykonať, kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu systému Windows a po kliknutí na položku Properties (Vlastnosti) zmeňte nastavenia obrazovky. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii online k obslužnému programu grafickej karty alebo v dokumentácii dodanej s monitorom.

#### Ochrana softvéru

Ak chcete softvér ochrániť pred stratou alebo poškodením, vytvorte si záložnú kópiu systémového softvéru, všetkých aplikácií a zodpovedajúcich súborov, ktoré sú uložené na pevnom disku. Pokyny pre vytváranie záložných kópií súborov s údajmi nájdete v dokumentácii k operačnému systému alebo k obslužnému programu na zálohovanie.

#### Prenos súborov a nastavení

Na prenos súborov a nastavení zo starého počítača na nový použite sprievodcu Files and Settings Transfer Wizard (Sprievodca prenosom súborov a nastavení), ktorý je súčasťou systému Microsoft Windows XP. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) > All Programs (Všetky programy) > Accessories (Príslušenstvo) > System Tools (Systémové nástroje) > Files and Settings Transfer Wizard (Sprievodca prenosom súborov a nastavení).

#### Obnovenie softvéru

Pôvodný operačný systém a softvér nainštalovaný výrobcom možno obnoviť pomocou disku CD *Restore Plus!* a ďalších diskov CD dodaných s počítačom. Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny pre obnovenie, ktoré boli dodané s počítačom.

V prípade otázok alebo problémov súvisiacich s týmto diskom CD sa obráťte na stredisko služieb zákazníkom.

## Vypnutie počítača

Ak chcete počítač správne vypnúť, najprv vypnite operačný systém. V systéme Microsoft Windows XP Professional kliknite na tlačidlo **Start** (**Štart**) > **Shut Down** (**Vypnúť**). V systéme Microsoft Windows XP Home kliknite na tlačidlo **Start** (**Štart**) > **Turn Off Computer** (**Vypnúť počítač**). Počítač sa automaticky vypne.

V závislosti od operačného systému môže mať stlačenie vypínača napájania namiesto automatického vypnutia napájania za následok prepnutie počítača do "úsporného" režimu s nízkou spotrebou energie. To umožňuje šetriť energiu bez zatvorenia softvérových aplikácií a po čase ihneď pokračovať v práci bez reštartovania systému a straty údajov.



**VÝSTRAHA:** Ak počítač manuálne vypnete, stav úsporného režimu sa obchádza, čo môže viesť k strate neuložených údajov.

Ak chcete počítač manuálne vypnúť, tlačidlo napájania stlačte a podržte stlačené po dobu 4 sekúnd.

Na niektorých modeloch možno po spustení obslužného programu Computer Setup nakonfigurovať tlačidlo napájania na vypínanie a zapínanie. Ďalšie informácie o používaní programu Computer Setup nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku CD *Documentation and Diagnostics*.

## Vyhľadanie ďalších informácií

Ďalšie informácie o produkte sú k dispozícii v jednoducho dostupnom formáte PDF na disku CD *Documentation and Diagnostics*. Tento disk CD obsahuje nasledovné publikácie:

- Rýchla inštalácia (dostupná v tlačenej podobe a vo formáte Adobe Acrobat PDF na disku CD). Pomáha pri pripojení počítača a periférnych zariadení.
- Začíname (dostupná v tlačenej podobe a vo formáte PDF na disku CD). Pomáha pri nastavovaní výrobcom dodávaného softvéru, pričom zahŕňa aj základné informácie pre riešenie problémov v prípade ich výskytu počas úvodného spustenia.
- Referenčná príručka k hardvéru (vo formáte PDF na disku CD). Poskytuje prehľad hardvérového vybavenia produktu, ako aj pokyny pre inováciu tohto radu počítačov. Obsahuje tiež informácie o batériách hodín reálneho času, pamäti a zdroji napájania.
- Príručka obslužného programu Computer Setup (F10) (vo formáte PDF na disku CD). Obsahuje pokyny pre používanie tohto nástroja umožňujúceho prekonfigurovať alebo upraviť predvolené nastavenia za účelom údržby alebo pri inštalácii nových hardvérových zariadení.

- Správa osobného počítača (vo formáte PDF na disku CD). Obsahuje definície a pokyny pre používanie funkcií zabezpečenia a technológie Intelligent Manageability, ktoré sú predinštalované na niektorých modeloch.
- Príručka pre sieťovú a internetovú komunikáciu (vo formáte PDF na disku CD). Poskytuje základné informácie o sieťach, pokyny pre inštaláciu ovládačov zariadení a používanie funkcií radiča sieťového rozhrania (NIC) predinštalovaného na niektorých modeloch stolných počítačov. Obsahuje tiež informácie o poskytovateľoch internetových služieb a používaní Internetu.
- Riešenie problémov (vo formáte PDF na disku CD). Obsiahla príručka, ktorá poskytuje užitočné rady pre riešenie problémov s týmto počítačom a scenáre riešenia možných problémov s hardvérom alebo softvérom. Obsahuje informácie o diagnostických kódoch a používaní diagnostického obslužného programu.
- Bezpečnostné informácie a predpisy (vo formáte PDF na disku CD). Obsahuje bezpečnostné informácie a predpisy na zaistenie zhody s americkými, kanadskými a inými medzinárodnými predpismi.



Ak nemáte optickú jednotku umožňujúcu čítanie diskov CD, dokumentáciu k produktu si môžete prevziať z webu na adrese http://www.hp.com/support. Vyberte krajinu a jazyk, kliknite na prepínač **Pozrieť informácie o podpore a riešení problémov**, zadajte číslo modelu počítača a stlačte kláves **Enter**.

# Používanie disku CD Documentation and Diagnostics

1. Vložte disk CD do optickej jednotky.

Spustenie sa môže mierne zdržať, kým softvér na disku CD neskontroluje miestne nastavenia systému Windows. Ak sa v počítači nenájde najnovšia verzia programu Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader, nainštaluje sa automaticky z disku CD.

2. Inštaláciu dokončite podľa zobrazených pokynov.

Ponuka a príručky sa zobrazia v jazyku zvolenom počas úvodného nastavenia systému alebo v jazyku zadanom v ovládacom paneli Regional Settings (Miestne nastavenia) systému Windows. Ak sa nastavenie v ovládacom paneli Regional Settings (Miestne nastavenia) nezhoduje so žiadnym jazykom podporovaným na disku CD, ponuka a príručky sa zobrazia v angličtine.

3. Kliknite na názov príručky, ktorú si chcete prečítať.

Ak optická jednotka nezačne pracovať ani po dvoch minútach, môže to byť spôsobené tým, že v počítači nie je zapnutá funkcia automatického spustenia.

Spustenie disku CD *Documentation and Diagnostics*, ktorý sa nespustí automaticky:

- 1. Kliknite na tlačidlo **Start** (**Štart**) > **Run** (**Spustiť**).
- 2. Zadajte:

#### X:\DocLib.exe

(kde X označuje optickú jednotku).

3. Kliknite na tlačidlo **OK**.

V počítači s operačným systémom Linux sa disk CD *Documentation and Diagnostics* nespustí automaticky. Na zobrazenie dokumentov nachádzajúcich sa na disku CD je potrebné z lokality www.adobe.com prevziať a nainštalovať program Adobe Acrobat Reader pre operačný systém Linux.

# Príprava na kontaktovanie technickej podpory

Ak máte s počítačom problémy, pred kontaktovaním technickej podpory sa pokúste pomocou nižšie uvedených riešení presne identifikovať dané problémy.

- Spustite diagnostický obslužný program. Ďalšie informácie nájdete v príručke *Riešenie problémov* na disku CD *Documentation and Diagnostics*.
- V programe Computer Setup spustite test systému ochrany disku DPS (Drive Protection System). Ďalšie informácie nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup* (F10) na disku CD Documentation and Diagnostics.



Softvér Drive Protection System (DPS) Self-Test je k dispozícii len na niektorých modeloch.

- Skontrolujte, či kontrolka napájania na prednom paneli počítača nebliká načerveno. Blikajúce kontrolky predstavujú kódy chýb, ktoré vám pomôžu pri diagnostikovaní problému. Podrobnosti nájdete v časti "Vysvetlenie k diagnostickým kontrolkám a zvukovým signálom" na strane 26 tejto príručky.
- Ak sa na obrazovke nič nezobrazuje, zapojte monitor do iného videoportu počítača (ak je k dispozícii). Môžete vyskúšať aj výmenu monitora za iný monitor, o ktorom viete, že pracuje správne.
- Ak pracujete v sieti, zapojte do sieťového pripojenia iný počítač a použite pri tom iný kábel. Je možné, že sa vyskytol problém so sieťovou zásuvkou alebo s káblom.
- Ak ste nedávno pridali nový hardvér, odstráňte ho a overte, či počítač pracuje správne.

- Ak ste nedávno nainštalovali nový softvér, odstráňte ho a overte, či počítač pracuje správne.
- Spustite počítač v núdzovom režime a overte tak, či sa spustí bez zavedenia všetkých ovládačov. Pri spúšťaní počítača vyberte možnosť Last Known Configuration (Posledná funkčná konfigurácia).
- Komplexnú technickú podporu online nájdete na adrese www.hp.com/support.
- Ďalšie všeobecné tipy obsahuje časť "Užitočné tipy" na strane 12 tejto príručky.
- Podrobnejšie informácie nájdete v príručke *Riešenie* problémov na disku CD *Documentation and Diagnostics*.
- Spustite disk CD *Restore Plus!*.



**VÝSTRAHA:** Po spustení disku CD Restore Plus! sa vymažú všetky údaje na pevnom disku.

Pri riešení problémov online pomáha nástroj HP Instant Support Professional Edition, ktorý poskytuje diagnostické nástroje pre riešenie problémov. Ak chcete kontaktovať podporu spoločnosti HP, použite funkciu pre rozhovor online obsiahnutú v nástroji HP Instant Support Profession Edition. Tento nástroj je dostupný na adrese www.hp.com/go/ispe.

Stredisko Business Support Center (BSC) na adrese www.hp.com/go/bizsupport poskytuje najnovšie podporné informácie online, softvér a ovládače, proaktívne upozornenia a celosvetovú komunitu iných používateľov a odborníkov spoločnosti HP.

Ak bude potrebné volať na telefónne číslo technickej podpory, pomocou nasledovných pokynov sa pripravte na hovor tak, aby ste mali k dispozícii všetky informácie umožňujúce poskytnutie servisu:

- Počas telefonického hovoru buďte pri počítači.
- Pred uskutočnením hovoru si zaznamenajte sériové a produktové číslo ID počítača spolu so sériovým číslom monitora.
- Vyhraďte si dostatok času na riešenie problému so servisným technikom.
- Odstráňte všetok hardvér, ktorý ste nedávno pridali do systému.
- Odstráňte všetok softvér, ktorý ste nedávno nainštalovali.
- Spustite disk CD *Restore Plus!*.



**VÝSTRAHA:** Po spustení disku CD Restore Plus! sa vymažú všetky údaje na pevnom disku.



Informácie o predaji a záručných inováciách (balíky HP Care Pack) vám po zavolaní na príslušné číslo poskytne autorizovaný poskytovateľ služieb alebo díler.

## Užitočné tipy

Ak sa vyskytnú problémy s počítačom, monitorom alebo softvérom, pred vykonaním ďalších krokov si prezrite nasledovný zoznam všeobecných pokynov:

- Skontrolujte, či je počítač a monitor pripojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je prepínač voľby napätia (dostupný na niektorých modeloch) nastavený na napätie zodpovedajúce oblasti, v ktorej sa nachádzate (115 V alebo 230 V).

- Skontrolujte, či je počítač zapnutý, a či svieti zelená kontrolka napájania.
- Skontrolujte, či je monitor zapnutý, a či svieti zelená kontrolka monitora.
- Skontrolujte, či kontrolka napájania na prednom paneli počítača nebliká načerveno. Blikajúce kontrolky predstavujú kódy chýb, ktoré vám pomôžu pri diagnostikovaní problému. Podrobnosti nájdete v časti "Vysvetlenie k diagnostickým kontrolkám a zvukovým signálom" na strane 26 tejto príručky.
- Ak je obrazovka monitora matná, zvýšte jas a kontrast.
- Stlačte a podržte ľubovoľný kláves. Ak zaznie zvukový signál, klávesnica by mala pracovať správne.
- Skontrolujte, či sú všetky káble pevne a správne pripojené.
- Prebuďte počítač stlačením ľubovoľného klávesu na klávesnici alebo stlačením tlačidla napájania. Ak systém zotrváva v režime odloženia, vypnite počítač stlačením tlačidla napájania na aspoň štyri sekundy a potom ho reštartujte opätovným stlačením tlačidla napájania. Ak sa systém nevypne, odpojte napájací kábel, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapojte. Ak je v programe Computer Setup nastavené, aby sa v prípade výpadku napájania počítač automaticky spustil, počítač sa reštartuje. Ak sa počítač nereštartuje, zapnite ho stlačením tlačidla napájania.
- Po inštalácii rozširujúcej dosky alebo iného zariadenia nepodporujúceho technológiu Plug and Play znova nastavte konfiguráciu počítača. Pokyny nájdete v časti "Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru" na strane 22.

- Uistite sa, že sú nainštalované všetky potrebné ovládače zariadení. Ak používate napríklad tlačiareň, budete potrebovať ovládač pre daný model tlačiarne.
- Pred zapnutím systému z neho vyberte všetky spúšťacie médiá (disketa, disk CD alebo zariadenie USB).
- Ak ste nainštalovali iný operačný systém než systém nainštalovaný výrobcom, skontrolujte, či je podporovaný.
- Ak je počítač vybavený viacerými zdrojmi pre zobrazovanie (integrované adaptéry, adaptéry PCI alebo adaptéry PCI Express) (integrované adaptéry sú k dispozícii len na niektorých modeloch) a jedným monitorom, monitor musí byť pripojený ku konektoru pre monitor na zdroji, ktorý je vybraný ako primárna grafická karta. Pri spúšťaní sú ostatné konektory pre monitor vypnuté. Ak je monitor pripojený k niektorému z týchto portov, nebude pracovať. Predvolený zdroj VGA môžete vybrať v programe Computer Setup.



**VÝSTRAHA:** Ak je počítač pripojený k zdroju striedavého prúdu, na systémovú dosku sa neustále privádza napätie. Aby sa zabránilo poškodeniu systémovej dosky alebo iných súčastí, pred otvorením počítača je nutné odpojiť napájací kábel od zdroja napájania.

## Základné pokyny pre riešenie problémov

Táto časť sa zameriava na problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas úvodného nastavenia. Obsiahlejšia príručka Riešenie problémov je k dispozícii na disku CD Documentation and Diagnostics a v referenčnej knižnici na lokalite http://www.hp.com/support. Vyberte krajinu a jazyk, kliknite na prepínač Pozrieť informácie o podpore a riešení problémov, zadajte číslo modelu počítača a stlačte kláves Enter.

#### Riešenie všeobecných problémov

Všeobecné problémy popísané v tejto časti budete pravdepodobne môcť jednoducho vyriešiť aj sami. Ak problém pretrváva a nedokážete ho vyriešiť sami, alebo ak sa obávate vykonať danú operáciu, obrátte sa na autorizovaného dílera alebo predajcu.

Problém	Príčina	Riešenie
Počítač nereaguje a po stlačení tlačidla napájania sa nevypne.	Nefunguje softvérové ovládanie vypínača napájania.	Stlačte tlačidlo napájania aspor na 4 sekundy, kým sa počítač nevypne.
Počítač nereaguje na myš alebo klávesnicu USB.	Počítač je spustený v <b>úspornom</b> režime.	Stlačte tlačidlo napájania na návrat z <b>úsporného</b> režimu.
	Systém nereaguje.	Reštartujte počítač.

prípade sa počítač vypne a neuložené údaje sa stratia.

Problém	Príčina	Riešenie
Počítač zobrazuje nesprávny dátum a čas.	Pravdepodobne je potrebné vymeniť batériu hodín RTC (Real-Time Clock).  Pripojenie počítača do funkčnej zásuvky so striedavým napätím predlžuje životnosť batérie RTC.	Najprv skúste zmeniť dátum a čas v okne Control Panel (Ovládací panel) (na aktualizáciu dátumu a času hodín RTC je možné použiť aj program Computer Setup). Ak problém pretrváva, vymeňte batériu hodín RTC. Pokyny pre inštaláciu novej batérie nájdete v Referenčnej príručke k hardvéru na disku CD Documentation and Diagnostics S výmenou batérie sa môžete obrátiť aj na autorizovaného dílera alebo predajcu.
Kurzorom sa nedá pohybovať pomocou klávesov so šípkami na numerickej klávesnici.	Pravdepodobne je zapnutá funkcia <b>Num Lock</b> .	Stlačte kláves <b>Num Lock</b> . Ak chcete používať klávesy so šípkami, kontrolka Num Lock by nemala svietiť. Kláves <b>Num Lock</b> je možné vypnúť (alebo zapnúť) v programe Computer Setup.
Kryt počítača alebo prístupový kryt nemožno odstrániť.	Zámok Smart Cover Lock, ktorým sú niektoré počítače vybavené, je zamknutý.  Táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých modeloch.	Odomknite zámok Smart Cover Lock pomocou programu Computer Setup. Zámok Smart Cover Lock je možné manuálne odomknúť pomocou bezpečnostného kľúča zámku Smart Cover, ktorý dodáva spoločnosť HP. Tento kľúč budete potrebovať v prípade výpadku napájania, poruchy počítača alebo ak zabudnete heslo.

Problém	Príčina	Riešenie
Výkon počítača je mimoriadne nízky.	Procesor je prehriaty.	1. Uistite sa, že prúdenie vzduchu do počítača nie je blokované. Za jednotkou a nad monitorom musí byť ponechaných aspoň 10,2 cm voľného miesta, aby sa zabezpečilo požadované prúdenie vzduchu.  2. Skontrolujte, či sú ventilátory pripojené, a či pracujú správne (niektoré ventilátory pracujú len v prípade potreby).  3. Uistite sa, že chladič procesora je nainštalovaný správne.
	Pevný disk je plný.	Prenosom údajov z pevného disku vytvorte voľné miesto na pevnom disku.
	Nedostatok pamäte.	Nainštalujte pamäťové moduly s väčšou kapacitou.
	Pevný disk je fragmentovaný.	Defragmentujte pevný disk.
	Predtým spustený program neuvoľnil vyhradenú pamäť späť pre systém.	Reštartujte počítač.
	Pevný disk je napadnutý vírusom.	Spustite antivírusový program.

Problém	Príčina	Riešenie
Výkon počítača je mimoriadne nízky.	Je spustených príliš veľa aplikácií.	<ol> <li>Zatvorením nepotrebných aplikácií uvoľnite pamäť.</li> </ol>
(pokračovanie)		<ol> <li>Nainštalujte pamäťové moduly s väčšou kapacitou.</li> </ol>
	Niektoré softvérové aplikácie, najmä hry, značne zaťažujú grafický subsystém.	Znížte rozlíšenie obrazovky pre aktuálnu aplikáciu alebo v dokumentácii dodanej s danou aplikáciou vyhľadajte informácie o zlepšení výkonu prostredníctvom úpravy parametrov danej aplikácie.
		<ol> <li>Nainštalujte pamäťové moduly s väčšou kapacitou.</li> </ol>
		<ol><li>Inovujte grafický subsystém.</li></ol>
	Neznáma príčina.	Reštartujte počítač.

Problém	Príčina	Riešenie
Počítač sa automaticky vypne a kontrolka napájania dvakrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza), pričom dvakrát zaznie zvukový signál. Zvukové signály sa zopakujú päťkrát, potom prestanú. Kontrolka LED bliká, kým sa daný problém neodstráni.	Aktivovala sa ochrana procesora pred prehriatím: Ventilátor je pravdepodobne zablokovaný, netočí sa, alebo chladič nie je správne pripojený k procesoru.	<ol> <li>Skontrolujte, či nie sú zablokované vetracie otvory počítača, a či pracuje chladiaci ventilátor procesora. Za jednotkou a nad monitorom musí byť ponechaných aspoň 10,2 cm voľného miesta, aby sa zabezpečilo požadované prúdenie vzduchu.</li> <li>Otvorte kryt, stlačte tlačidlo napájania a skontrolujte, či sa točí ventilátor procesora. Ak sa ventilátor procesora netočí, uistite sa, že kábel ventilátora je zapojený do konektora na systémovej doske. Uistite sa, že ventilátor je úplne a správne vložený na svoje miesto.</li> <li>Ak je ventilátor zapojený a správne umiestnený, ale netočí sa, vymeňte ventilátor procesora.</li> <li>Opätovne umiestnite chladič procesora na svoje miesto a overte, či je ventilátor správne pripojený.</li> <li>Obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo poskytovateľa služieb.</li> </ol>

Problém	Príčina	Riešenie
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Napájanie systému sa nemôže spustiť.	Stlačte tlačidlo napájania na menej než štyri sekundy. Ak sa kontrolka pevného disku rozsvieti na zeleno, postupujte nasledovne:
		<ol> <li>Skontrolujte, či je volič napätia (nachádza sa na zadnej strane zdroja napájania na niektorých modeloch) nastavený na zodpovedajúcu hodnotu. Správne nastavenie napätia závisí od oblasti.</li> </ol>
		<ol> <li>Skúste postupne vyberať rozširujúce karty, kým sa na systémovej doske nerozsvieti kontrolka 5 V_aux.</li> </ol>
		3. Vymeňte systémovú dosku.

Problém	Príčina	Riešenie
Napájanie		ALEBO
systému sa nespustí a kontrolky na počítači nesvietia. (pokračovanie)		Stlačte tlačidlo napájania na menej než štyri sekundy. Ak sa kontrolka pevného disku nerozsvieti na zeleno, postupujte nasledovne:
		<ol> <li>Skontrolujte, či je počítač zapojený do funkčnej zásuvky so striedavým prúdom.</li> </ol>
		<ol> <li>Otvorte kryt a skontrolujte, či je prípojka tlačidla napájania správne pripojená na systémovú dosku.</li> </ol>
		<ol> <li>Skontrolujte, či sú obidva káble zdroja napájania správne pripojené na systémovú dosku.</li> </ol>
		<ol> <li>Skontrolujte, či na systémovej doske nesvieti kontrolka 5 V_aux. Ak svieti, vymeňte prípojku tlačidla napájania.</li> </ol>
		<ol> <li>Ak kontrolka 5 V_aux na systémovej doske nesvieti, vymeňte zdroj napájania.</li> </ol>
		6. Vymeňte systémovú dosku.

#### Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru

Ak pridáte alebo odstránite hardvér, napríklad ďalšiu jednotku alebo rozširujúcu kartu, bude možno potrebné znova nakonfigurovať počítač. Ak nainštalujete zariadenie typu Plug and Play, systém Windows XP ho automaticky rozpozná a vhodne nakonfiguruje počítač. Ak nainštalujete zariadenie, ktoré technológiu Plug and Play nepodporuje, po dokončení inštalácie nového hardvéru je potrebné nakonfigurovať počítač. V systéme Windows XP použite sprievodcu Add Hardware Wizard (Sprievodca pridaním hardvéru) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Problém	Príčina	Riešenie
Systém nerozpozná nové zariadenie.	Zariadenie nie je správne vložené alebo pripojené.	Uistite sa, že zariadenie je správne a pevne pripojené a kontakty konektora nie sú ohnuté.
	Káble nového externého zariadenia sú uvoľnené alebo sú odpojené napájacie káble.	Uistite sa, že všetky káble sú správne a pevne pripojené, a že kontakty káblov alebo konektorov nie sú ohnuté.
	Vypínač nového externého zariadenia nie je zapnutý.	Vypnite počítač, zapnite externé zariadenie a potom zapnite počítač, aby sa zariadenie začlenilo do systému počítača.
	Keď vás systém informoval o zmenách v konfigurácii, neprijali ste ich.	Reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov pre prijatie zmien.

## Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Systém nerozpozná nové zariadenie. (pokračovanie)	Ak je predvolená konfigurácia v konflikte s inými zariadeniami, doska Plug and Play sa po pridaní nemusí automaticky nakonfigurovať.	V systéme Windows XP môžete na zrušenie výberu automatických nastavení pre dosku a voľbu takej základnej konfigurácie, ktorá nespôsobí konflikty prostriedkov, použiť správcu Device Manager (Správca zariadení). Konflikt prostriedkov môžete vyriešiť aj tak, že použijete program Computer Setup na opätovné nastavenie konfigurácie alebo vypnutie zariadení.
Počítač sa nespustí.	Pri inovácii boli použité nesprávne pamäťové moduly, alebo boli pamäťové moduly vložené na nesprávne miesto.	<ol> <li>Nahliadnutím do dokumentácie dodanej so systémom zistite, či používate správne pamäťové moduly, a overte správnosť inštalácie.</li> </ol>
		2. Všímajte si zvukovú signalizáciu a kontrolky na prednom paneli počítača. Ak chcete zistiť pravdepodobné príčiny, pozrite si časť "Vysvetlenie k diagnostickým kontrolkám a zvukovým signálom" na strane 26.
		<ol> <li>Ak sa problém ani tak neodstráni, obráťte sa na podporu zákazníkov.</li> </ol>

## Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru (pokračovanie)

•		\(\(\frac{1}{2}\)
Problém	Príčina	Riešenie
Kontrolka napájania päťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza a päťkrát zaznie zvukový signál). Zvukové signály sa zopakujú päťkrát, potom prestanú. Kontrolka LED bliká, kým sa	Pamäť je nesprávne nainštalovaná alebo chybná.	<ol> <li>Moduly DIMM znova vložte na svoje miesto. Zapnite počítač.</li> <li>Postupne vymieňajte moduly DIMM, kým neidentifikujete chybný modul.</li> <li>Nahraďte pamäť iného výrobcu pamäťou od spoločnosti HP.</li> <li>Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>
daný problém neodstráni.  Kontrolka napájania šesťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza a šesťkrát zaznie zvukový signál). Zvukové signály sa zopakujú päťkrát, potom prestanú. Kontrolka LED bliká, kým sa daný problém neodstráni.	Grafická karta je nesprávne vložená na svoje miesto alebo je chybná, prípadne je chybná systémová doska.	Systémy s grafickou kartou:  1. Znova zasuňte grafickú kartu. Spustite počítač.  2. Vymeňte grafickú kartu.  3. Vymeňte systémovú dosku.  V systémoch s integrovanou grafickou kartou vymeňte systémovú dosku.

## Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Kontrolka napájania desať krát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza a desať krát zaznie zvukový signál). Zvukové signály sa zopakujú päť krát, potom prestanú. Kontrolka LED bliká, kým sa daný problém neodstráni.	Chybná voliteľná karta.	<ol> <li>Postupne vyberte všetky voliteľné karty (ak ich je v systéme viac) a skontrolujte ich. Potom zapnite počítač a skontrolujte, či sa tým problém odstránil.</li> <li>Chybnú voliteľnú kartu po jej identifikovaní vyberte a vymeňte.</li> <li>Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>

# Vysvetlenie k diagnostickým kontrolkám a zvukovým signálom

Táto časť sa zaoberá signalizáciou kontroliek na prednom paneli a zvukovými signálmi, ktoré sa môžu vyskytnúť počas testu POST alebo pred ním, a ku ktorým nemusí byť priradený žiadny kód chyby ani textové hlásenie.



Ak sa rozblikajú kontrolky na klávesnici PS/2, skontrolujte blikanie kontroliek na prednom paneli počítača a v nasledujúcej tabuľke určite kódy kontroliek na prednom paneli.



Sekvencia zvukových kódov zaznie päťkrát a potom sa zastaví. Kódy kontroliek na prednom paneli ukončia svoju činnosť až po odstránení chyby.



Odporúčané akcie v nasledovnej tabuľke sú uvedené v poradí, v ktorom by sa mali vykonať.

## Diagnostické kontrolky na prednom paneli a zvuková signalizácia

Činnosť	Zvukové signály	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
Kontrolka napájania svieti na zeleno.	Žiadne	Počítač je zapnutý.	Žiadna
Kontrolka napájania bliká v dvojsekundových intervaloch na zeleno.	Žiadne	Počítač je spustený v režime odloženia do pamäte RAM (len na niektorých modeloch) alebo v režime normálneho odloženia.	Nevyžaduje sa žiadna akcia. Stlačením ľubovoľného klávesu alebo pohybom myši prebuďte počítač.

Činnosť	Zvukové signály	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
Kontrolka napájania dvakrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza). Zvukové signály sa zopakujú päťkrát, potom prestanú. Kontrolka LED bliká, kým sa daný problém neodstráni.	2	Aktivovala sa ochrana procesora pred prehriatím: Ventilátor je pravdepodobne zablokovaný, netočí sa, ALEBO zostava chladiča a ventilátora nie je správne pripojená k procesoru.	1. Skontrolujte, či nie sú zablokované vetracie otvory počítača, a či pracuje chladiaci ventilátor procesora. Za jednotkou a nad monitorom musí byť ponechaných aspoň 10,2 cm voľného miesta, aby sa zabezpečilo požadované prúdenie vzduchu.  2. Otvorte kryt, stlačte tlačidlo napájania a skontrolujte, či sa točí ventilátor procesora. Ak sa ventilátor procesora netočí, uistite sa, že kábel ventilátora je zapojený do konektora na systémovej doske. Uistite sa, že ventilátor je úplne a správne vložený na svoje miesto.  3. Ak je ventilátor zapojený a správne vložený, ale netočí sa, vymeňte ventilátor procesora.  4. Opätovne umiestnite chladič procesora na svoje miesto a overte, či je ventilátor správne pripojený.  5. Obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo poskytovateľa služieb.

Činnosť	Zvukové signály	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
Kontrolka napájania trikrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza). Zvukové signály sa zopakujú päťkrát, potom prestanú. Kontrolka LED bliká, kým sa daný problém neodstráni.	3	Procesor nie je správne vložený alebo nie je nainštalovaný (neznamená to, že je procesor chybný).	<ol> <li>Skontrolujte,         či sa v počítači         nachádza procesor.</li> <li>Znova vložte         procesor.</li> </ol>

Činnosť	Zvukové signály	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
Kontrolka napájania štyrikrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza). Zvukové signály sa zopakujú päťkrát, potom prestanú. Kontrolka LED bliká, kým sa daný problém neodstráni.	4	Zlyhanie napájania (zdroj napájania je preťažený).	1. Otvorte kryt a skontrolujte, či je štvoržilový kábel zdroja napájania pripojený ku konektoru na systémovej doske.  2. Odstránením VŠETKÝCH pripojených zariadení (ako je napríklad pevný disk, disketová alebo optická jednotka a rozširujúce karty) sa uistite, že príčinou problému nie je niektoré zo zariadení. Zapnite počítač. Po spustení testu POST vždy vypnite počítač a pridajte jedno zariadenie. Tento postup opakujte, až kým nedôjde k zlyhaniu.  Nahraďte zariadenie, ktoré spôsobuje zlyhanie. Postupným pridávaním jednotlivých zariadení sa uistite, že všetky zariadenia pracujú správne.  3. Vymeňte zdroj napájania.  4. Vymeňte systémovú dosku.

Činnosť	Zvukové signály	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
Kontrolka napájania päťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza). Zvukové signály sa zopakujú päťkrát, potom prestanú. Kontrolka LED bliká, kým sa daný problém neodstráni.	5	Chyba videopamäte.	1. Moduly DIMM znova vložte na svoje miesto. Zapnite počítač.  2. Postupne vymieňajte moduly DIMM, kým neidentifikujete chybný modul.  3. Nahraď te pamäť iného výrobcu pamäťou od spoločnosti HP.  4. Vymeňte systémovú dosku.
Kontrolka napájania šesť krát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza). Zvukové signály sa zopakujú päť krát, potom prestanú. Kontrolka LED bliká, kým sa daný problém neodstráni.	6	Chyba grafickej karty.	Systémy s grafickou kartou:  1. Znova zasuňte grafickú kartu. Spustite počítač.  2. Vymeňte grafickú kartu.  3. Vymeňte systémovú dosku. V systémoch s integrovanou grafickou kartou vymeňte systémovú dosku.

Činnosť	Zvukové signály	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
Kontrolka napájania sedemkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza). Zvukové signály sa zopakujú päťkrát, potom prestanú. Kontrolka LED bliká, kým sa daný problém neodstráni.	7	Zlyhanie systémovej dosky (zlyhanie rozpoznané pamäťou ROM pred zobrazením).	Vymeňte systémovú dosku.
Kontrolka napájania osemkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza). Zvukové signály sa zopakujú päťkrát, potom prestanú. Kontrolka LED bliká, kým sa daný problém neodstráni.	8	Neplatná pamäť ROM vzhľadom na nesprávny kontrolný súčet.	1. Obnovte obsah pamäte ROM pomocou diskety ROMPaq. Prečítajte si časť týkajúcu sa obnovenia pamäte ROM v príručke Správa osobného počítača na disku CD Documentation and Diagnostics.  2. Vymeňte systémovú dosku.

Činnosť	Zvukové signály	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
Kontrolka napájania deväťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza). Zvukové signály sa zopakujú päťkrát, potom prestanú. Kontrolka LED bliká, kým sa daný problém neodstráni.	9	Napájanie systému sa spustí, no systém sa nemôže spustiť.	1. Skontrolujte, či je volič napätia (nachádza sa na zadnej strane zdroja napájania na niektorých modeloch) nastavený na zodpovedajúcu hodnotu. Správne nastavenie napätia závisí od oblasti.  2. Vymeňte systémovú dosku.  3. Vymeňte procesor.
Kontrolka napájania desaťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza). Zvukové signály sa zopakujú päťkrát, potom prestanú. Kontrolka LED bliká, kým sa daný problém neodstráni.	10	Chybná voliteľ ná karta.	1. Postupne vyberte všetky voliteľ né karty (ak ich je v systéme viac) a skontrolujte ich. Potom zapnite počítač a skontrolujte, či sa tým problém odstránil.  2. Chybnú voliteľ nú kartu po jej identifikovaní vyberte a vymeňte.  3. Vymeňte systémovú dosku.

Činnosť	Zvukové signály	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
Napájanie systému sa nespustí a kontrolky nesvietia.	Žiadne	Napájanie systému sa nemôže spustiť.	Stlačte tlačidlo napájania na menej než štyri sekundy. Ak sa kontrolka pevného disku rozsvieti na zeleno, postupujte nasledovne:
			1. Skontrolujte, či je volič napätia (nachádza sa na zadnej strane zdroja napájania) nastavený na zodpovedajúcu hodnotu. Správne nastavenie napätia závisí od oblasti.
			<ol> <li>Skúste postupne vyberať rozširujúce karty, kým sa na systémovej doske nerozsvieti kontrolka 5 V_aux.</li> </ol>
			<ol> <li>Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>

Činnosť	Zvukové signály	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
Napájanie systému sa nespustí a kontrolky nesvietia. (pokračovanie)			ALEBO Stlačte tlačidlo napájania na menej než štyri sekundy. Ak sa kontrolka pevného disku nerozsvieti na zeleno, postupujte nasledovne:
			<ol> <li>Skontrolujte, či je počítač zapojený do funkčnej zásuvky so striedavým prúdom.</li> <li>Otvorte kryt a skontrolujte, či je prípojka tlačidla napájania správne pripojená na systémovú dosku.</li> <li>Skontrolujte, či sú obidva káble zdroja napájania správne pripojené na systémovú dosku.</li> </ol>
			<ol> <li>Skontrolujte, či na systémovej doske nesvieti kontrolka 5V_aux. Ak svieti, vymeňte prípojku tlačidla napájania.</li> </ol>
			<ol> <li>Ak kontrolka 5V_aux na systémovej doske nesvieti, vymeňte zdroj napájania.</li> </ol>
			6. Vymeňte systémovú dosku.